

Profisuche

Um neue oder geänderte Sender schnell zu finden und in Ihrer Senderliste einzufügen, können Sie dies über die Profisuche ganz leicht realisieren. Um die neuen Sender einzustellen folgen Sie einfach den folgenden Schritten:

Profisuche durchführen

Die Sendersuche wird durch die Taste MENU und die Auswahl der Menüpunkte Hauptmenü → Senderliste → Profisuche – bestätigen mit „OK“ – gestartet.

Wählen Sie dann aus der Liste den gewünschten Satelliten aus, auf dem Sie neue Kanäle suchen wollen und bestätigen Sie mit OK. Geben Sie nun die gewünschte Frequenz, z.B. 12545 GHz ein. Unter dem folgenden Link finden Sie aktuellen Frequenzlisten: <http://www.lyngsat.com/>. Wählen Sie in der nächsten Zeile die Polarisation Horizontal oder Vertikal mit der „Taste Vol. +/-“. In der folgenden Zeile stellen Sie die Symbolrate ein (meist auf 22000 oder 27500 MSym/s). Anschließend stellen Sie im Suchmodus „Einzeltransponder“ ein, gehen Sie in der letzten Zeile auf „weiter mit OK“ und bestätigen mit „OK“.

Die Antenne muss selbstverständlich zuvor auf diesen Satelliten ausgerichtet worden sein und es muss ein Signal empfangen werden.

Nun startet der Profisuchlauf nach geänderten und neuen Sendern. Bitte beachten Sie, dass der Suchlauf einige Sekunden dauert. Am Ende des Suchlaufs wird das Kanalauswahlfenster eingeblendet.

Kanalauswahlfenster

Dieses Fenster enthält links die vorhandene Senderliste und rechts die neuen Kanäle. Um zwischen den gefundenen TV- und Radiosendern zu wechseln drücken Sie bitte die TV- bzw. RADIO-Taste.

In der linken Spalte sehen Sie die bestehende Senderliste. Mit der SWAP-Taste können Sie zwischen der linken Senderliste und der rechten Kanalauswahlliste umschalten. Um einen Sender bzw. einen neuen Kanal zu bearbeiten wählen Sie diesen mit dem weißen Auswahlbalken an und drücken Sie die OK-Taste.

In der **rechten Kanalliste** können die **neu gefundenen Sender** durch folgende Menüoptionen bearbeitet werden:

Aktivieren	Kanal ansehen, wenn möglich.
Kopieren vor	Kopiert den ausgewählten neuen Sender in die Senderliste vor einen bestehenden Eintrag. Dieser Eintrag und die darauf folgenden werden nach hinten verschoben, um Platz für den neuen zu schaffen.
Kopieren auf	Kopiert den ausgewählten neuen Sender in die Senderliste über einen bestehenden Eintrag. Der alte Eintrag wird dabei überschrieben.

Falls Sie mit Hilfe der SWAP-Taste in die **linke Liste** gewechselt haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Änderung der **bestehenden Sender** zur Verfügung:

Aktivieren	Kanal ansehen
Zurücksetzen	Bei Sendern, die beim Suchlauf wieder gefunden wurden, können Sie mit dieser Option die Aktualisierung verhindern. Wieder gefundene Sender werden in der Senderliste grün hervorgehoben.
Ausschneiden	Löscht einen Sender aus der Senderliste. Die nachfolgenden Sender rücken auf den freigewordenen Platz vor.
Löschen	Löscht einen Sender aus der Senderliste. Der Eintrag in der Liste wird als ungenutzt markiert. Dies belässt die Nummerierung der anderen Sender unverändert.

Abspeichern der Senderliste

Nachdem Sie die neuen Sender nach Ihren Vorstellungen in die Senderliste eingefügt haben, drücken Sie EXIT. Danach erscheint ein Dialog in dem Sie auswählen können, ob Sie die Veränderungen speichern wollen (OK-Taste), ob Sie diese verwerfen wollen (SWAP-Taste) oder ob Sie noch mal zum Kanalauswahlfenster zurückkehren wollen (EXIT-Taste). Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen (SWAP-Taste), bleibt die ursprüngliche Senderliste unverändert und alle Ihre durchgeführten Änderungen gehen verloren.