

Sendersuchlauf

Der automatische Sendersuchlauf des Receivers sucht jeweils einen Satelliten nach neuen Programmen ab. Programme, die bereits in der Senderliste eingetragen sind werden bei Veränderungen automatisch aktualisiert. Verschlüsselte Sender werden je nach Vorgabe unter „Konfiguration → Allgemein“ eventuell ignoriert.

Sendersuchlauf durchführen

Die Sendersuche wird durch die Taste MENU und die Anwahl der Menüpunkte Hauptmenü → Senderliste → Sendersuche – bestätigen mit „OK“ – gestartet.

Wählen Sie dann aus der Liste den gewünschten Satelliten aus, auf dem Sie neue Kanäle suchen wollen und bestätigen Sie mit OK. Die Antenne muss selbstverständlich zuvor auf diesen Satelliten ausgerichtet worden sein und es muss ein Signal empfangen werden.

Warten Sie das Ende des Suchlaufs ab. Die während des Suchlaufs angezeigten Informationen sind technische Details zu den abgesuchten Sendern sowie Details zu der bisher gefundenen Anzahl an Kanälen. Ein Sendersuchlauf kann durchaus ca. 15 Minuten dauern. Am Ende des Suchlaufs wird das Kanalauswahlfenster eingeblendet.

Kanalauswahlfenster

Dieses Fenster enthält links die vorhandene Senderliste und rechts die neuen Kanäle. Um zwischen den gefundenen TV- und Radiosendern zu wechseln drücken Sie bitte die TV- bzw. RADIO-Taste.

In der linken Spalte sehen Sie die bestehende Senderliste. Mit der SWAP-Taste können Sie zwischen der linken Senderliste und der rechten Kanalauswahlliste umschalten. Um einen Sender bzw. einen neuen Kanal zu bearbeiten wählen Sie diesen mit dem weißen Auswahlbalken an und drücken Sie die OK-Taste.

In der **rechten Kanalliste** können die **neu gefundenen Sender** durch folgende Menüoptionen bearbeitet werden:

Aktivieren	Kanal ansehen, wenn möglich.
Kopieren vor	Kopiert den ausgewählten neuen Sender in die Senderliste vor einen bestehenden Eintrag. Dieser Eintrag und die darauf folgenden werden nach hinten verschoben, um Platz für den neuen zu schaffen.
Kopieren auf	Kopiert den ausgewählten neuen Sender in die Senderliste über einen bestehenden Eintrag. Der alte Eintrag wird dabei überschrieben.

Falls Sie mit Hilfe der SWAP-Taste in die **linke Liste** gewechselt haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Änderung der **bestehenden Sender** zur Verfügung:

Aktivieren	Kanal ansehen
Zurücksetzen	Bei Sendern, die beim Suchlauf wieder gefunden wurden, können Sie mit dieser Option die Aktualisierung verhindern. Wieder gefundene Sender werden in der Senderliste grün hervorgehoben.
Ausschneiden	Löscht einen Sender aus der Senderliste. Die nachfolgenden Sender rücken auf den freigewordenen Platz vor.
Löschen	Löscht einen Sender aus der Senderliste. Der Eintrag in der Liste wird als ungenutzt markiert. Dies belässt die Nummerierung der anderen Sender unverändert.

Abspeichern der Senderliste

Nachdem Sie die neuen Sender nach Ihren Vorstellungen in die Senderliste eingefügt haben, drücken Sie EXIT. Danach erscheint ein Dialog in dem Sie auswählen können, ob Sie die Veränderungen speichern wollen (OK-Taste), ob Sie diese verwerfen wollen (SWAP-Taste) oder ob Sie noch mal zum Kanalauswahlfenster zurückkehren wollen (EXIT-Taste). Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen (SWAP-Taste), bleibt die ursprüngliche Senderliste unverändert und alle Ihre durchgeführten Änderungen gehen verloren.